

QUESTION INTERIEUR

- 1 Effectuez un appel lumineux.
- 2 Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).
- 3 Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
- 4 Que vous indique un voyant de couleur verte ?
- 5 Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
- 6 Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".
- 7 Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.
- 8 Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.
- 9 Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.
- 10 Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
- 11 Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).
- 12 Vérifiez la présence du constat amiable.
- 13 Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.
- 14 Montrez la commande des feux de détresse.

Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.

Cherchez dans la boîte à gants, ou le vide-poche



Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant.



Molette sur la position bleue

Monter l'appui-tête, et le redescendre en appuyant simultanément sur le poussoir

Molette située à gauche du volant

Généralement située entre le volant et la pédale d'embrayage



Cherchez dans la boîte à gants, ou le vide-poche



La jauge : aiguille ou témoin graphique



- 15 Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement.
- 16 Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.
- 17 Faîtes fonctionner le lave-glace avant du véhicule.
- 18 Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.
- 19 Faîtes fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.
- 20 Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?
- 21 Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.
- 22 Faîtes fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.
- 23 Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans le l'habitacle.
- 24 Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.
- 25 Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.
- 26 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.
- 27 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.
- 28 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.
- 29 Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.
- 30 Vérifiez la présence du constat amiable.



Tirer la manette des essuie-glaces vers soi



Tourner d'un cran la manette des essuie-glaces dans le sens horaire

Une anomalie de fonctionnement ou un danger.

Commande située sous le volant, à gauche

Tourner à fond la manette des essuie-glaces dans le sens horaire

Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette

Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette

La jauge : aiguille ou témoin graphique



Molette comportant des chiffres (1 - 2 - 3 - 4)



- 31 Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.
 32 Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.
 33 Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.
 34 Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur.
 35 Que vous indique un voyant de couleur orange ?
 36 Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.
 37 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.
 38 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.
 39 Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
 40 Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
 41 Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.
 42 Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
 43 Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
 44 Mettez la commande du chauffage sur "air chaud".

Commande située sous le volant, à gauche
 Volant et passager, montants du véhicule, côtés extérieur des sièges avant
 Baisser ou monter la manette des essuie-glace (celle de droite)
 Molette ou manette située à gauche ou à droite du siège, dans l'angle
 Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.



Allumage du tableau de bord ou témoin :



Tourner à fond la manette des essuie-glaces dans le sens horaire



Position rouge de la commande

- 45 Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.
- 46 Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.
- 47 Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.
- 48 Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord.
- 49 Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?
- 50 Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.
- 51 Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".
- 52 Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur.
- 53 Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.
- 54 Que vous indique un voyant de couleur orange ?
- 55 Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.
- 56 De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?
- 57 Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.
- 58 Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.
- 59 Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

Interrupteur situé sur la portière, sur la console de bord, ou entre les sièges avant

Bouton situé sur la planche de bord, et représenté par un verrou



Une buse ne s'oriente pas, et ne se ferme qu'à partir de la planche de bord

Une anomalie de fonctionnement ou un danger.

Une buse ne s'oriente pas, et ne se ferme qu'à partir de la planche de bord

Tirer ou pousser le titoulet sous le rétroviseur

Molette ou manette située à gauche ou à droite du siège, dans l'angle



Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.


Pression sur la partie centrale du volant, ou appui dans l'axe de la manette de gauche

Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige.

Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette

Tourner d'un cran la manette des essuie-glaces dans le sens horaire



- 60 Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. 
- 61 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. 
- 62 Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. 
- 63 Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Molette située à gauche du volant
- 64 Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. Généralement située entre le volant et la pédale d'embrayage
- 65 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. 
- 66 Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture. Volant et passager, montants du véhicule, côtés extérieur des sièges avant
- 67 Effectuez un appel lumineux. Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.
- 68 Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Molette comportant des chiffres (1 - 2 - 3 - 4)
- 69 Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur. Interrupteur situé sur la portière, sur la console de bord, ou entre les sièges avant
- 70 Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. 
- 71 Mettez le système de chauffage sur la position "air froid". Molette sur la position bleue
- 72 Que vous indique un voyant de couleur bleue ? Le fonctionnement des feux de route.
- 73 Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. 
- 74 Mettez le système de chauffage sur la position "air chaud". Molette sur la position rouge
- 75 Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur. 
- 76 De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ? Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige.

77 Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.

78 Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.

79 Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

80 Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

81 Que vous indique le voyant de couleur bleue ?

82 Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.

83 Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.

84 Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.

85 Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.

86 Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

87 Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

88 Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans le l'habitacle.

89 Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

90 Montrez la commande des feux de détresse.


91 Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.

92 Que vous indique un voyant de couleur verte ?

Monter l'appuie-tête, et le redescendre en appuyant simultanément sur le poussoir



Allumage du tableau de bord ou témoin :



Le fonctionnement des feux de route.

Tirer la manette des essuie-glaces vers soi

Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette

Pression sur la partie centrale du volant, ou appui dans l'axe de la manette de gauche

Cherchez dans la boîte à gants, ou le vide-poche









Un volet peut se fermer et s'orienter



Cherchez dans la boîte à gants, ou le vide-poche

Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant.

- 93 Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. 
- 94 Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur. 
- 95 Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.  Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette
- 96 Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.
- 97 Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.  Bouton situé sur la planche de bord, et représenté par un verrou
- 98 Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.
- 99 Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.  Baisser ou monter la manette des essuie-glace (celle de droite)
- 100 Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".  Tirer ou pousser le titoulet sous le rétroviseur